

# Riavviare Arduino in modo Hardware

Utilizzare la porta Reset per riavviare Arduino.

---

# Riavviare Arduino in modo Software

Utilizzare una “funzione di reset” per riavviare Arduino via codice.